





Aconselhamos que a medida do elástico seja pelo menos 150 cm.



Aconselhamos o uso de uma corda elástica para prender a bandeira ao encaixe do mastro. Caso seja usado um tecido ou corda rígida por favor tenha atenção ao comprimento do mesmo e certifique-se que o mesmo é suficiente para chegar à peça de encaixe de modo a evitar que o mesmo fique curto.





Exemplo:

